

GEMMA DU ROBOPAL


LEGENDE

P.O. = Partie Opérative P.C. = Partie Commande


Références de l'équipement

PALETISEUR-DEPALETISEUR ROBOPAL

PC HORS ENERGIE




A PROCEDURES d'ARRÊT et de REMISE en ROUTE



D PROCEDURES en DEFAILLANCE de la partie opérative (PO)

F PROCEDURES de FONCTIONNEMENT



F PROCEDURES de FONCTIONNEMENT