



PLATINE UNION PNEUMATIC

BRANCHEMENT ENTrees / SORTIES AUTOMATE TSX MICRO

Ancien et nouveau repérage « boîte a bornes »



0 V	%Q2.0	24 V AC	0 V	%Q2.1	%Q2.2	%Q2.3	24 V AC	0 V	%Q2.4	%Q2.5
-----	-------	---------	-----	-------	-------	-------	---------	-----	-------	-------


24 V AC	%Q2.6	%Q2.7	24 V AC	0 V	%Q2.8	%Q2.9	24 V AC	%Q2.10	%Q2.11	24 V AC
---------	-------	-------	---------	-----	-------	-------	---------	--------	--------	---------

0 V	%I1.0	24 V DC	0 V	%I1.1	24 V DC	%I1.2	%I1.3	24 V DC
-----	-------	---------	-----	-------	---------	-------	-------	---------

%I1.4	%I1.5	24 V DC	%I1.6	%I1.7	24 V DC	%I1.8	%I1.9	24 V DC
-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------

%I1.10	%I1.11	24 V DC	%I1.12	%I1.13	24 V DC	%I1.14	%I1.15	24 V DC
--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

EXEMPLE DE BRANCHEMENT ENTREES AUTOMATE TSX MICRO



EXEMPLE DE BRANCHEMENT SORTIES AUTOMATE TSX MICRO

